

Jimmy Page Modifiering

Mickarna är alltid seriekopplade internt

Nr.	Halspickup	Stallpickup	Koppling	Fasläge	Trelägesväljare	Hals volym	Hals ton	Stall volym	Stall ton	Kommentar
1		Humbucker			Treble	Påverkar ej	Nere	Nere	Påverkar ej	
2		Screw Coil			Treble	Påverkar ej	Nere	Uppe	Nere	
3		Slug Coil			Treble	Påverkar ej	Nere	Uppe	Uppe	
4	Humbucker	Humbucker	Parallell	I fas	Mittläge	Nere	Nere	Nere	Nere	
5	Humbucker	Humbucker	Parallell	Ur fas	Mittläge	Nere	Nere	Nere	Uppe	
6	Humbucker	Humbucker	Serie	I fas	Mittläge	Nere	Uppe	Nere	Uppe	Hals vol. på 10, stall vol. är master
7	Humbucker	Humbucker	Serie	Ur fas	Mittläge	Nere	Uppe	Nere	Nere	Hals vol. på 10, stall vol. är master
8	Humbucker	Screw Coil	Parallell	I fas	Mittläge	Nere	Nere	Uppe	Nere	
9	Humbucker	Slug Coil	Parallell	Ur fas	Mittläge	Nere	Nere	Uppe	Uppe	
10	Humbucker	Slug Coil	Serie	I fas	Mittläge	Nere	Uppe	Uppe	Uppe	Hals vol. på 10, stall vol. är master
11	Humbucker	Screw Coil	Serie	Ur fas	Mittläge	Nere	Uppe	Uppe	Nere	Hals vol. på 10, stall vol. är master
12	Slug Coil	Humbucker	Parallell	I fas	Mittläge	Uppe	Nere	Nere	Nere	
13	Slug Coil	Humbucker	Parallell	Ur fas	Mittläge	Uppe	Nere	Nere	Uppe	
14	Screw Coil	Humbucker	Serie	I fas	Mittläge	Uppe	Uppe	Nere	Uppe	Hals vol. på 10, stall vol. är master
15	Screw Coil	Humbucker	Serie	Ur fas	Mittläge	Uppe	Uppe	Nere	Nere	Hals vol. på 10, stall vol. är master
16	Slug Coil	Screw Coil	Parallell	I fas	Mittläge	Uppe	Nere	Uppe	Nere	
17	Slug Coil	Slug Coil	Parallell	Ur fas	Mittläge	Uppe	Nere	Uppe	Uppe	
18	Screw Coil	Slug Coil	Serie	I fas	Mittläge	Uppe	Uppe	Uppe	Uppe	Hals vol. på 10, stall vol. är master
19	Screw Coil	Screw Coil	Serie	Ur fas	Mittläge	Uppe	Uppe	Uppe	Nere	Hals vol. på 10, stall vol. är master
20	Humbucker				Rhythm	Nere	Nere	Påverkar ej	Påverkar ej	
21	Slug Coil				Rhythm	Uppe	Nere	Påverkar ej	Påverkar ej	